

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<http://oka.nt-rt.ru> || [oak@nt-rt.ru](mailto:oak@nt-rt.ru)

## Газоанализаторы метана и оксида углерода (угарного газа) ОКА-МТ-СО-СН<sub>4</sub>, с цифровым дисплеем



Предназначены для контроля опасной загазованности воздуха рабочей зоны метаном и угарным газом.

Исполнение: стационарные газоанализаторы

Индикация показаний:

- ЖК – дисплей на лицевой панели;
- релейные выходы;
- токовые выходы по запросу (0–5мА или 4–20мА);
- встроенная световая и звуковая сигнализация;

Число датчиков [каналов] на один блок индикации: до 16

Длина кабеля между датчиком и блоком индикации: до 1200 м

Назначение: Предназначены для контроля опасной загазованности воздуха рабочей зоны метаном и угарным газом.

Разрешительные документы: Разрешение Ростехнадзора РФ № РРС 00-38055. Сертификат Ростехрегулирования РФ.

Соответствие требованиям: Предназначены для измерения содержания горючих газов, приведенной к метану и окиси углерода, в воздухе рабочей зоны и сигнализации о выходе содержания определяемых газов за допустимые пределы. Соответствуют требованиям ПРАВИЛ безопасности Госгортехнадзора России для газовых котельных (РД 12—341—00) и (ПБ 12—368—00).

Особенности:

Суммарное количество датчиков до 16 (в любых сочетаниях) комплектуется блоками реле для коммутации исполнительных устройств связь с компьютером (интерфейс RS-232) возможность соединения блоков датчиков с блоком индикации “звездой” и “гирляндой” возможно взрывозащищенное исполнение блоков датчиков, с маркировкой взрывозащиты **ExibIIBT6** особенно удобны, когда в ходе эксплуатации необходим оперативный монтаж/демонтаж блоков газоанализатора.

Диапазон показаний:

СН <sub>4</sub>	0 - 2,50 об. %
СО	0 - 120 мг/м <sup>3</sup>

Диапазон измерений:

СН <sub>4</sub>	0 - 2,20 об. %
СО	0 - 100 мг/м <sup>3</sup>

## Пороги срабатывания сигнализации по каналам:

СН4	10% и 20% НКПР
СО	20 и 100 мг/м3

## Масса:

блока индикации	3500 г
блока коммутации	700 г
блока датчика	300 г

## Габариты:

блока индикации	254x240x135 мм
блока коммутации	157x92x58 мм
блока датчика	65x65x202 мм

Гарантия: Гарантийный срок 12 месяцев. Межповерочный интервал 1 год..

## Комплект поставки:

1. блок индикации;
2. блок(и) датчиков;
3. блок(и) коммутации.;

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<http://oka.nt-rt.ru> || [oak@nt-rt.ru](mailto:oak@nt-rt.ru)